

84334E – 4-kanaals afstandsbediening met rolling code



Stel de afstandsbediening alleen in werking wanneer de deur of het hek volledig in het zicht is.

De afstandsbediening in leren :

1. Druk de knop op de afstandsbediening in en **houd** deze ingedrukt.
2. Druk op de "Learn" knop (deze zit vaak op de achterkant **of aan de zijkant** van de opener en bij de hekopener is het CH1 in de schakelkast) op de opener en laat deze weer los. Het licht van de opener knippert één keer. Dan de knop op de afstandsbediening loslaten.

De opener functioneert nu als op de knop van de afstandsbediening gedrukt wordt.

Als u de knop op de afstandsbediening loslaat voordat de lamp van de opener en het controlelampje aan- en uitgegaan zijn, wordt de code niet door de ontvanger geregistreerd.

Zo wist u alle geprogrammeerde codes.

- Druk op de "Learn" knop op het paneel van de opener totdat het groen indicatorlampje ernaast uitgaat (ongeveer 10 seconden). **Alle door de opener geregistreerde codes worden gewist.**
- Herhaal bovenvermelde stappen 1 en 2 om de opener opnieuw te programmeren.

Wanneer de led zwak of helemaal niet meer oplicht en de ontvanger geen signaal meer krijgt, wordt het tijd de batterijen te vervangen (na +/- 2 jaar).

Opent u de batterijafdekking doordat u met een passende munt de sleuf aan de achterkant met de klok draait.

Vervang de oude 2 x CR2025 batterijen en plaats de batterijafdekking terug.

