

Handleiding DeltaCommand II

Volg de instructies aangegeven in afb. 1:

1. Druk tegelijkertijd op de knoppen 1 en 3 (van DeltaCommand II) totdat de LED snel begint te knipperen.
2. Laat de knoppen 1 en 3 los en druk dan meteen op de knop (van DeltaCommand II) waaronder u de nieuwe CODE wilt kopiëren.
3. Het aantal keren dat u op dat knop drukt, moet overeenkomen met de gewenste frequentie (zie fig.1 frequentie tabel).
4. De LED stopt dan met knipperen en blijft AAN. Druk dan meteen op de knop van de afstandsbediening die u wenst te kopiëren en houd deze niet verder dan 10 cm verwijderd van de DeltaCommand II.

Het leren van een andere soort afstandsbediening

Met de bovenstaande procedure, wordt de ontvangen code gecontroleerd aan alle eisen waar de bekende codes aan voldoen. U kunt ook een andere vorm van codes kopiëren (onbekend, dus het zal niet worden gecontroleerd). Volg dan ook de bovenstaande instructie maar druk dan tegelijkertijd op de knoppen 1 en 2 in plaats van 1 en 3.

Afb.1

Voor het aantal keren dat u op de knop moet drukken, raadpleeg de frequentie tabel hieronder

Wanneer de LED AAN blijft, de knop van de afstandsbediening die u wenst te kopiëren indrukken en deze niet verder dan 10 cm verwijderd houden van de DeltaCommand II

Druk de knoppen 1 en 3 tegelijkertijd gedurende 3 seconden in totdat de LED snel begint te knipperen

Laat alle knoppen los

Druk op de knop (van DeltaCommand II) waaronder u de nieuwe CODE wilt kopiëren. Het aantal keren dat u op de knop drukt, moet overeenkomen met de gewenste frequentie (zie afb.1 frequentie tabel).

De LED stopt met knipperen en blijft AAN. Druk dan meteen op de knop van de afstandsbediening die u wenst te kopiëren en houd deze niet verder dan 10 cm verwijderd van de DeltaCommand II.

FREQUENTIE TABEL DeltaCommand II

1.	433.92 MHz
2.	868.3 MHz
3.	Scanning mode: 286→361, 384→400, 418 MHz
4.	300 MHz
5.	306 MHz
6.	310 MHz
7.	315 MHz
8.	330 MHz
9.	390 MHz

DeltaCommand II heeft een smalband ontvanger. Het is om storingen te voorkomen belangrijk de originele afstandsbediening niet verder dan 10 cm verwijderd te houden van de DeltaCommand II alvorens u gaat kopiëren.

Indien u "scanning mode" (3.) gebruikt, houd er dan rekening mee dat de DeltaCommand II minimaal 5 seconden nodig heeft om de frequenties te scannen. Het zenden vanaf de originele afstandsbediening duurt dus lang.

Wanneer de code geleerd is, knippert de LED 3 keer en bij rolling code 6 keer.

De batterij vervangen

Wanneer u op de knop van de afstandsbediening drukt, zal **DeltaCommand II** u de status van de batterij laten zien:

Visueel: de LED blijft branden in plaats van knipperen.

Weigeren: de knop moet herhaaldelijk worden ingedrukt totdat de afstandsbediening zendt.

Als de batterij leeg raakt, vervang deze dan door een nieuwe CR2032 Limn 3V batterij.

Om de batterij te vervangen, moet u de behuizing openen (zie afb.2):

1. Steek de punt van een kleine schroevendraaier in de sleuf aan de onderzijde.
2. Beweeg de schroevendraaier naar links, zodat de onderkant van de behuizing een klein beetje omhoog komt. Breng de punt van de schroevendraaier in de sleuf aan de onderzijde.
3. Ga dan met schroevendraaier naar de bovenzijde van de behuizing en langs de bovenste rand van de behuizing om deze volledig te verhogen. Neem de printplaat uit en vervang dan de batterij. Plaats de printplaat terug en sluit dan de behuizing.

Afb.2:

