

# Manual



## **GSM MODULE**

Basic type door-opener module

- Full package quantity : 1
- Weight/unit : 0,76 kg
- Material : Electronics
- Application : Opening your door, dock-shelter, gate or....is only a phone call away now
- Function : It allows an end-user to open and close the door by calling a certain number on his mobile phone.

GSM-01 is the basic type of GSM-door-opener module.

- Units : piece (1)
- Usage : Industrial, Residential



# delta doors

T 0341 - 42 72 00  
[www.deltadoors.nl](http://www.deltadoors.nl)

## **Per (mobiele) telefoon uw deur bedienen**

### **1. de geleverde unit- aansluiting bedrading:**

de unit heeft een grote en een kleine kast

uit de kleine kast komen 5 draden die aangesloten moeten worden.

dit gaat als volgt:

de zwarte draad van het meegeleverde kleine kastje in het linker groene

kroonsteentje van het grotere kastje, (aarde teken)

rechts daarvan de rode draad ( +12V)

in het 8e kroonsteentje (van links gemeten) de bruine draad: staat bij 01

### **2. aansluiting op de aandrijving:**

de 2 witte draden die uit de kleine kastje komen dienen op de drukknop aansluiting van uw aandrijving aangesloten te worden.

### **3. het systeem dient van stroom voorzien te worden:**

door het meegeleverde snoer met steker en adaptor transformator (aan de achterzijde van het apparaat) in een stopcontact te doen.

### **4. antenne:**

de antenne in de daarvoor bestemde opening schroeven.

### **5. telefoonkaart plaatsen en activeren**

**Een prepaid telefoonkaart wordt niet meegeleverd!**

De door uzelf aan te leveren telefoonkaart eerst activeren.

Tevens de vraag naar de pincode verwijderen, dus in uw mobiele telefoon.

bij 'beveiligingsinstellingen' de optie 'pincode vragen' uitschakelen.

1. doe de SIM kaart in het apparaat (achterzijde)
2. haal het groene blok met de verbindingen uit het apparaat
3. doe het apparaat aan d.m.v. on/off knop achterzijde
4. druk 1x op de reset knop (20 seconden), daarna gaat aan de bovenzijde het rode 'power' led lampje aan en het rode 'status' led lampje gaat na ca 1 minuut over in groen knipperen- betekent dat er verbinding gemaakt is en het apparaat klaar voor gebruik is.
5. plaats het groene blok weer in het apparaat.
6. wacht 1 minuut alvorens u gaat bellen.
7. **Bellen:**

U belt het telefoonnummer wat behoort bij de aangeschafte prepaid kaart.  
(als het nummer overgaat, gaat op de box het groene ledje uit en wordt rood)

Als er verbinding is klinkt er: 1x piep. (bij 2 x piep bent u te snel, 5 minuten wachten en dan opnieuw bellen) of resetten (zie onderaan bij 'resetten')

dan langzaam **1234#** intypen: 1x piep (het rode monitor led gaat aan)

dan **1#** het groene "out 1 " led gaat aan.

dan **1\*** het groene "out 1" led gaat uit.

**NB: alle cijfers/tekens langzaam indrukken en na een opdracht even (5 sec.) wachten voordat een nieuwe opdracht gegeven kan worden**

Vervolgens gaat de aandrijving lopen en opent of sluit de garagedeur, industriedeur of het hek.

Als u weer belt, (ca. 1 minuut wachten voordat u een nieuwe opdracht geeft) dan sluit of opent het hek/garagedeur.

mocht u vergeten 1\* te drukken, dan blijft de inkomende verbinding in het apparaat aan. Dit kunt u opheffen door opnieuw te bellen:

dan **1234#**

dan **1\***

**Sommige telecomaانبieders hebben kaarten waarvan het beltegoed verloopt.**

**Aangezien uw beltegoed niet wordt gebruikt, kan dit bij uw kaart ook voorkomen. Let er dus op dat u in dat geval uw kaart tijdig opwaardert.**

#### **8. Resetten:**

- a) haal het groene aansluitblok van de unit,
- b) zet apparaat in OFF positie
- c) na 30 seconden in ON positie
- d) druk 20 seconden op de reset knop
- e) wacht tot het rode ledlampje weer groen wordt
- f) plaats daarna het groene aansluitblok weer terug